הוראות הפעלה:

תנור קורן דגם SE-581



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק
ד.נ. אשרת קבוץ שמרת , 2521800 ת.ד 33334 .חיפה , 33031 טל 04-9558165-7

https://www.selmor.co.il/

הוראות שימוש לתנור קורן SE - 581

לקוחות נכבדים,

חברת *Selmor* מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם .
יש לצרף את תעודת האחריות ומדבקת האחריות ו/או חשבונית הרכישה למכשיר המובא לתיקון.

הוראות בטיחות בסיסיות חשובות

השימוש במוצר חשמלי מחייב שמירה על כללי בטיחות יסודיים על מנת להימנע מסכנות כמו שריפה, קצר חשמלי ופגיעה אחרת.

- **יש לחבר את התנור לשקע מוארק תקני התואם לתוויית הדירוג המודבקת בגב המכשיר (220-240V , 50-60HZ).**
- **מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.**
- **מכשיר חימום זה אינו מצויד בהתקן לבקרת טמפרטורת החדר. אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, אלא אם מסופק פיקוח קבוע.**
- **כדי להימנע משרפית עצמים או מחימום יתר, אין לכסות את מכשיר החימום.**
- **אין להשתמש במכשיר חימום זה עם מתכנת, קוצב זמן (טיימר), מערכת נפרדת של שליטה מרחוק או כל מכשיר אחר המפעיל את המכשיר באופן אוטומטי, כיוון שקיימת סכנת שריפה אם מכשיר החימום מכוסה או ממוקם בשוגג.**
- **אין להשתמש במכשיר כאשר חוט החשמל שלו אינו תקין, במכשיר שהתקע שלו אינו תקין, במכשיר שפועל שלא כשורה או במכשיר שנפל או ניזוק בדרך אחרת. יש לפנות מיד לתחנת השרות הקרובה של החברה לתיקון התקלה.**
- **אין לכרוך את חוט החשמל סביב התנור.**
- **לפני שימוש יש לוודא שחוט החשמל מתוח במלוא אורכו, וכי אין הוא נוגע בגוף התנור החם.**
- **התנור מצויד בגלגלים ולכן קל להזיזו ממקום למקום.**
- **אין להזיז את התנור כשהוא מופעל.**
- **אין להשתמש בתנור במקום בו יש דלק, צבעים או במקום בו מאוחסנים חומרים דליקים אחרים.**
- **יש למקם את התנור במרחק של שני מטרים לפחות מאביזרים דליקים כמו רהיטים, כיסויי מיטה, וילונות וכו'.**
- **אין להניח את חוט החשמל מתחת לשטיח או לכסותו בכריות צמר או רהיטים. יש להניח את חוט החשמל כך שהוא לא יהווה מכשול.**
- **על התנור לעמוד על משטח ישר ואופקי, על מנת שיעמוד בצורה יציבה.**
- **אין לשרות את התנור במים או בכל נוזל אחר, ואין לחשוף את התנור, או את חוט החשמל, לגשם ללחות או לכל נוזל אחר.**
- **אין למקם את התנור מתחת לבית שקע.**
- **אין להשתמש בתנור בחדרי אמבטיה, ליד כיורים, בריכות שחיה וכו', שבהם יש חשש להתזת טיפות מים על התנור.**
- **כאשר תנור החימום אינו בשימוש ולפני ניקוי, יש לנתק את התנור מזרם החשמל (הוצאת התקע מהשקע שבקיר).**
- **בזמן הוצאת התקע מהשקע שבקיר יש לאחוז התקע. אסור למשוך בחוט החשמל.**
- **יש לנקות אבק ופלומות שנכנסים למכשיר, בעזרת שואב אבק או מטלית רכה ויבשה, על מנת שלא לגרום וחימום יתר שלו. את הניקוי יש לבצע רק לאחר שהתנור התקרר לגמרי והוא אינו מחובר לזרם החשמל.**
- **הימנעו משימוש בחוט חשמל מאריך.**
- **אין להשתמש בתנור החימום למטרה אחרת מלבד חימום הבית.**
- **אין להניח חפצים על התנור, ואין להעמידו בקרבה לקירות או וילונות או מתחת לשקע חשמל. אין להניח בדים, בגדים או חומרים דליקים אחרים בקרבת התנור, על מנת למנוע שריפה שלהם.**
- **לתנור מפסק בטחון - כאשר התנור נופל הוא מפסיק את פעולתו אוטומטית.**
- **השימוש אינו גורם לזיהום אוויר, אין הוא פולט גזים או עשן.**
- **אין לתקן את תנור החימום, או להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.**
  במקרה של תקלה, או נזק, יש לפנות מיד לתחנת השרות הקרובה של החברה.
- **תנור החימום מיועד לשימוש ביתי בלבד.**

בצד התנור ממוקמים - שני מפסקי הפעלה.
בחזית התנור נורת ביקורת . הנורה נדלקת עם החיבור לזרם החשמל.

הוראות הפעלה

1. יש למקם את תנור החימום על משטח ישר ויציב במקום מתאים (ראה הוראות בטיחות).
2. יש לחבר את התקע לשקע שבקיר, ולוודא שנורת הביקורת דולקת.
3. **הפעלת תנור דגם SE-581**

התנור מצויד בשני גופי חימום בחזית התנור, שני גופי חימום נוספים בחלקו העליון.

להפעלת התנור יש ללחוץ על החלק התחתון של מפסקי ההפעלה.

מפסק שמאלי מפעיל גוף חימום בחזית המוצר.

מפסק מרכזי מפעיל גוף חימום בחזית המוצר.

מפסק ימני מפעיל את גופי החימום בחלקו העליון של המוצר.

להפסקת פעולת התנור יש ללחוץ על חלקם העליון של מפסקי ההפעלה של התנור.

בהפעלה ראשונה של המכשיר אפשר יהיה לחוש בריח. הריח יעלם תוך מספר דקות.

שימור ניקוי ואחסון

1. לפני ניקוי ואחסון יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
2. יש להמתין לקירור מוחלט של התנור.
3. לניקוי הצד החיצוני של התנור, יש להשתמש אך ורק בבד יבש או בד לח סחוט היטב. אין להשתמש בחומרים אגרסיביים.
4. אין לחטט בפנים התנור או לנסות לפרק אותו.
5. להסרת אבק ופלומה מרשת התנור, יש להשתמש בשואב אבק.
6. לאחסון התנור יש לבצע פעולת ניקוי ואז להחזירו לקרטון המקורי שלו ולהניחו במקום קריר ויבש.

כתובתנו: קיבוץ שמרת, ד.נ .אשרת , 2521800
מען למכתבים: ת.ד 33334 חיפה , 3133202
טל 04-9558165-7 | service@Selmor.co.il

תעודת אחריות: No. 26

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
3. בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן, אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה זאת בהתאם לבדיקת טכנאי החברה.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנת אחריות מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואין היא ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. החברה אינה אחראית או תישא בהוצאות פירוק, הרכבה והבאת המכשיר לשירות.
6. מבלי למעט בכל שנאמר לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
   א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכון שלא לפי הוראות השימוש.
   ב. היה נתון לשימוש מסחרי שאינו ביתי.
   ג. נעשה בו שינוי כלשהו או שטופל שלא ע"י נציג מוסמך של החברה.
   ד. הוזנח או נפגע בתאונה או בשל כוח עליון.
7. האחריות לא תחול על:
   - שבר פנימי או חיצוני של כל חלק שנגרם מרשלנות.
   - חלקי פלסטיק, צבע , נורות.
   - שינויי גוון או אובדן צבע.
   - שבר או שחיקה של חלקים.
   - אביזרים נלווים (למשל, שקית אחסנה או חובק).
8. אין תוקף לתעודה זו ללא ציון הדגם, קבלת חותמת החנות וחתימת המוכר, ציון יום המכירה וציון מספר חשבונית הרכישה ו/או צירוף חשבונית הרכישה.
9. יש לצרף את תעודת האחריות מלאה וחתומה בתוספת חשבונית רכישה ו/או מדבקת האחריות מלאה וחתומה למכשיר המובא לתיקון.

תחנות השירות:

צפון			
קיבוץ שמרת	סלמור	קיבוץ שמרת (א'-ה' בין 09:00-15:00)	04-9558165
חיפה	שירות רם	רחוב ביאליק 8, חיפה	04-8671507
קרית חיים	שירות רם	שדרות ההסתדרות 277, חיפה	04-8720642
מגדל העמק	שירות רם	ניצנים 39, מגדל העמק	04-6601177
עפולה	שירות רם	הולנד 16, עפולה	04-9531444
מרכז			
נתניה	בר מנחם	רחוב רמז 15, נתניה	09-8337733
תל אביב-יפו	דני תיקונים	רחוב סלמה 94, תל אביב-יפו	03-6820995
חולון	דני תיקונים	שדרות קוגל 27, חולון	03-5011055
פתח תקווה	פטיש ומסמר	רחוב סלור 23, פתח תקווה	03-9311593
ירושלים	א. קלימי	רחוב בר אילן 26, ירושלים	02-5001236
דרום			
אשדוד	חשמל קמי	קיבוץ גלויות 3, אשדוד	08-8525104
באר שבע	מיקרו מיקס	טרומפלדור 78, באר-שבע	08-6232717

==========

שם הלקוח: _____
כתובת מלאה: _____
תאריך רכישה: _____
שם המוצר/דגם: _____

חותמת + חתימת המוכר