הוראות הפעלה:

שמיכת פונצ'ו חשמלית דגם SE-2696



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק

ד.נ. אשרת קבוץ שמרת 2521800, ת.ד 33334. חיפה , 33031 טל 04-9558165-7

https://www.*Selmor*.co.il/

לקוחות נכבדים,

חברת *Selmor* מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם .
יש לצרף את תעודת האחריות ומדבקת האחריות ו/או חשבונית הרכישה למכשיר המובא לתיקון.

הוראות שימוש לשמיכת פונצ'ו חשמלית דגם SE-2696

יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה ,לשמרם ולפעול אך ורק על פיהן
ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה ,מבטיחה את תקינות המוצר ,וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

לפני הפעלת המכשיר יש להקפיד לקרוא הוראות אלו, לשמרן ולפעול לפיהן וזאת על מנת לאפשר שימוש נכון ובטוח.

- **מוצר זה מיועד לשימוש כשמיכת חימום ואין להתשמש בו אחרת.**
- **<u>אזהרה</u>- לפני החיבור אל הזינה, יש לבדוק אם מתח הזינה זהה למתח המסומן על המוצר או על השנאי או על התקן הבקרה.**
- **אין לחבר את המוצר למתח זינה ישר (DC), מכשיר זה מתאים לשימוש בשקע 230V AC.**
- **לשימוש רק עם התקני בקרה או עם שנאים שסופקו עם המוצר או עם חליפיהם המאושרים.**
- **אין להשתמש בשמיכה החשמלית המחממת על-ידי אנשים שאינם רגישים לחום או אנשים פגיעים במיוחד לחום, מאחר שלא יוכלו להגיב במקרה של התחממות יתר.**
- **בזמן שהשמיכה החשמלית פועלת, אין להניח אותה במזוודה או בסל כביסה, ואין להתקין או להניח אותה מעל מקור חום.**
- **אם ברצונכם לאחסן או לקפל את השמיכה:**
- **יש לאפשר לה להתקרר לפני הקיפול.**
- **אין לגרום לקמטים בשמיכה על-ידי הנחת חפצים עליה בזמן האחסון.**
- **מוצר זה אינו מיועד לשימוש בבתי חולים.**
- **אין להשתמש בסיכות או במחברים ממתכת לחיזוק המוצר או להידוקו. אין לנעוץ סיכות או חפצים חדים אחרים לתוך המוצר.**
- **אין להניח על המוצר כשהוא מופעל, חפצים נוספים פרט לכלי המיטה הרגילים.**
- **אין להניח על המוצר כשהוא מופעל, חפצים פולטי חום כגון: כריות חימום ובקבוקי מים חמים.**
- **אסור בשימוש לתינוקות, לנכים או לאנשים שאינם רגישים לחום. אסור בשימוש לחולים סיעודיים ולנכים סיעודיים ולכל אדם שאינו יכול להפעיל את המוצר בכוחות עצמו.**
- **השימוש ללא השגחה אסור. יש לנקוט אמצעים מניעת שריפה או כוויה של העור כתוצאה ממגע ממושך במקום אחד.**
- **אסור לחבר את המוצר לזינה (לחשמל) כאשר הוא רטוב.**
- **אין להשתמש במוצר כשהוא רטוב.**
- **אין לנקות ניקוי כימי.**
- **אסור לכבס. ניתן להסיר כתמים על ידי מטלית יבשה או מעט לחה.**
  לאחר שנוקה המחמם במטלית לחה יש לייבשו באוויר.
- **לא למשוך את המוצר בפתיל הזינה ולא להשתמש בו כידית נשיאה.**
- **אין ליצור קיפולים חדים במוצר או להשתמש בזמן שהשמיכה החמשלית מקופלת.**
- **יש לאחסן את המוצר במקום יבש. על מנת למנוע קיפולים מיותרים מומלץ לאחסנו כשהוא פרוס, או באריזה המסופקת עם המוצר מבלי לגרום לקמטים חדים.**
- **יש לבדוק את המוצר לעיתים קרובות, כדי לגלות סימני בליה או נזק. אם יש סימנים כאלה, או נעשה במוצר שימוש לא תקין, אין להשתמש במוצר ויש להביאו לתחנת השרות של החברה לבדיקה.**
- **חובה לבדוק את המוצר אחת לשלש שנים בתחנת השרות של החברה.**
  לאחר שש שנות שימוש אין המוצר בטוח עוד אלא אם כן בדקה אותו תחנת השרות ואשרה את השימוש בו.
- **אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרת על ידי היבואן.**
- **על אנשים עם קוצב לב להתייעץ עם רופא טרם השימוש.**
  המכשיר עלול להשפיע על התפקוד של קוצב הלב בנסיבות מסוימות.
- **אין להשתמש במכשיר ליד מקור אש גלוי.**
- **מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחת הניסיון והידע. אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי על בטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.**
- **ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.**
- **יש לוודא שאין שום חומרים דליקים בקרבת המחמם או הטווח השפעת חימומו.**



הוראות הפעלה

שמיכת החימום החימום מצוידת במפסק בעל שלושה לחצנים:
- **לחצן עליון להגדרת כיבוי אוטומטי (טיימר).**
- **לחצן אמצעי להפעלה/כיבוי.**
- **לחצן תחתון להגדרת עוצמת החימום.**

לחצן עליון להגדרת כיבוי אוטומטי
בלחיצה על הלחצן, ניתן לכוון את משך הפעולה (שעות) החל משעה אחת (בצג יופיע 1) ועד 9 שעות (בצג יופיע 9).
- **לשמיכה יש 9 הגדרות לכיבוי אוטומטי, עד 9 שעות. ברירת המחדל היא שעה אחת.**
- **כדי לשנות את ההגדרה, לאחר קביעת הטמפרטורה לחצו על כפתור הגדרת הכיבוי האוטומטי ובחרו הגדרה בין 2 ל-9. כל דרגה מוסיפה שעה אחת.**
- **כדי לדעת שאתם בוחרים את זמן הכיבוי האוטומטי, תופיע נקודה לאחר המספר בלוח התצוגה.**

לחצן תחתון להגדרת עוצמת החום
קיימות 9 דרגות חום כאשר ברירת המחדל היא דרגה 5.
אם נדרשת טמפרטורה גבוהה יותר, הגדירו את דרגת החום בין 2 ל-9 באמצעות לחצן הגדרת עוצמת החום.
כל לחיצה מעלה בדרגה אחת: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
לאחר דרגה 9, לחיצה נוספת תחזיר את ההגדרה לדרגה 1.
- **אם השמיכה חמה מדי עבורכם, הורידו את דרגת החימום לדרגות 2 או 1 באמצעות לחצן הגדרת עוצמת החום.**
- **דרגות 2 עד 9 מיועדות לחימום, ורק דרגה 1 מיועדת להפעלה רציפה.**
- **לפני ההירדמות יש להעביר את הגדרת הטמפרטורה לדרגה 1.**
- **אם נבחרו דרגות חום 9-6 והטיימר מוגדר ליותר מ-3 שעות, לאחר 3 שעות פעולה דרגת החום תרד אוטומטית ל-5.**
- **לכיבוי השמיכה המחממת, לחצו על כפתור ההפעלה. לאחר מכן לא אמור להופיע דבר בלוח התצוגה ונתקו את התקע מהחשמל.**

ניקוי ותחזוקה

כאשר אינכם משתמשים בשמיכה החשמלית המחממת ולפני ניקויה, פעלו לפי ההוראות הבאות:
- **ודאו שכפתור הבקרה נמצא במצב."OFF"**
- **נתקו את אספקת החשמל.**
- **נתקו את התקע המחבר בין הבקר לבין המכשיר.**
- **אפשרו לשמיכה להתקרר לפני הניקוי.**

ניקוי

כתמים קטנים ניתן לנקות באמצעות מטלית או ספוג לח, ובמידת הצורך עם מעט חומר ניקוי נוזלי לבדים עדינים.
אזהרה: אין לנקות את השמיכה החשמלית בניקוי יבש, אין לקפל או לכופף אותה בצורה חדה, אין לייבש במייבש, אין ללחוץ במכונה ואין לגהץ.
אם השמיכה מלוכלכת מאוד, ניתן לכבס אותה במכונת כביסה בטמפרטורה שעד 30 מעלות צלזיוס.
השתמשו בחומר ניקוי לבדים עדינים ומדדו את הכמות בהתאם להוראות היצרן.
אין לכבס את השמיכה לעיתים קרובות מדי, כדי למנוע בלאי מוגבר.
בעת ייבוש השמיכה, אין להשתמש במייבש כביסה לא לתלות לייבוש. אין לתלות אותה באמצעות אטבי כביסה או אביזרים דומים.
אין לחשוף את השמיכה למקורות חום כגון שמש ישירה, רדיאטור וכדומה.
חברו מחדש את כבל החשמל לשמיכה רק כאשר התקע והבד יבשים לחלוטין.
לעולם אין להפעיל את השמיכה החשמלית כדי לייבש אותה.

אחסנה

אם אינכם משתמשים בשמיכה במשך זמן רב, מומלץ לאחסן אותה באריזתה המקורית במקום יבש, לשימוש עתידי, ולא להניח עליה חפצים.

כתובתנו: קיבוץ שמרת, ד.נ .אשרת , 2521800
מען למכתבים: ת.ד 33334 חיפה , 3133202
service@Selmor.co.il | טל 04-9558165-7

תעודת אחריות: No. 26

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
3. בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן, אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה זאת בהתאם לבדיקת טכנאי החברה.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנת אחריות מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואין היא ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. החברה אינה אחראית או תישא בהוצאות פירוק, הרכבה והבאת המכשיר לשירות.
6. מבלי למעט בכל שנאמר לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
   א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכון שלא לפי הוראות השימוש.
   ב. היה נתון לשימוש מסחרי שאינו ביתי.
   ג. נעשה בו שינוי כלשהו או שטופל שלא ע"י נציג מוסמך של החברה.
   ד. הוזנח או נפגע בתאונה או בשל כוח עליון.
7. האחריות לא תחול על:
   - שבר פנימי או חיצוני של כל חלק שנגרם מרשלנות.
   - חלקי פלסטיק, צבע , נורות.
   - שינויי גוון או אובדן צבע.
   - שבר או שחיקה של חלקים.
   - אביזרים נלווים (למשל, שקית אחסנה או חובק).
8. אין תוקף לתעודה זו ללא ציון הדגם, קבלת חותמת החנות וחתימת המוכר, ציון יום המכירה וציון מספר חשבונית הרכישה ו/או צירוף חשבונית הרכישה.
9. יש לצרף את תעודת האחריות מלאה וחתומה בתוספת חשבונית רכישה ו/או מדבקת האחריות מלאה וחתומה למכשיר המובא לתיקון.

תחנות השירות:

צפון			
קיבוץ שמרת	סלמור	קיבוץ שמרת (א'-ה' בין 09:00-15:00)	04-9558165
חיפה	שירות רם	רחוב ביאליק 8, חיפה	04-8671507
קרית חיים	שירות רם	שדרות ההסתדרות 277, חיפה	04-8720642
מגדל העמק	שירות רם	ניצנים 39, מגדל העמק	04-6601177
עפולה	שירות רם	הולנד 16, עפולה	04-9531444
מרכז			
נתניה	בר מנחם	רחוב רמז 15, נתניה	09-8337733
תל אביב-יפו	דני תיקונים	רחוב סלמה 94, תל אביב-יפו	03-6820995
חולון	דני תיקונים	שדרות קוגל 27, חולון	03-5011055
פתח תקווה	פטיש ומסמר	רחוב סלור 23, פתח תקווה	03-9311593
ירושלים	א. קלימי	רחוב בר אילן 26, ירושלים	02-5001236
דרום			
אשדוד	חשמל קמי	קיבוץ גלויות 3, אשדוד	08-8525104
באר שבע	מיקרו מיקס	טרומפלדור 78, באר-שבע	08-6232717

==========

שם הלקוח: _____
כתובת מלאה: _____
תאריך רכישה: _____
שם המוצר/דגם: _____

חותמת + חתימת המוכר